



Motocoasa electrica 48V, 4000 mAh, 18000 RPM, cu acumulatori_RS1246

Instrucțiuni de utilizare pentru motocoasa electrică pe baterii

1. Configurare inițială

- Despachetează toate componentele și verifică dacă sunt complete (baterii, încărcător, lame, protecții).
- Montează mânerul și roțile, dacă este cazul, conform instrucțiunilor producătorului.
- Atașează lama sau firul de tăiere, asigurându-te că este fixat corespunzător.
- Încarcă bateriile complet înainte de prima utilizare.

2. Pornire și utilizare

- Introdu bateria în locașul dedicat până auzi un clic.
- Apasă butonul de pornire și menține apăsat pentru a activa motocoasa.
- Ține mânerul cu ambele mâini pentru stabilitate și controlează direcția de tăiere.
- Ajustează unghiul de lucru dacă este necesar, în funcție de suprafața pe care o lucrezi.

3. Sfaturi pentru o utilizare eficientă

- Folosește lame metalice pentru iarbă mai dură și vegetație densă.
- Utilizează firul de tăiere pentru tunderea ierbii obișnuite.
- Menține o distanță sigură față de pietre, garduri sau suprafețe dure pentru a preveni deteriorarea lamei.
- Evită supraîncălzirea motorului, oprind din când în când motocoasa pentru răcire.

4. Oprire și întreținere

- Oprește motocoasa și scoate bateria după utilizare.
- Curăță zona de tăiere și elimină resturile de iarbă sau murdăria acumulată.
- Verifică și asigură-te că lamele sunt ascuțite și în stare bună.



- Depozitează motocoasa într-un loc uscat și ferit de umiditate.



 Instrucțiuni pentru montarea roților la trimmer

 Ce ai nevoie:

- 2 roți (cu jante roșii, ca în imagine)



- Axul metalic deja atașat pe trimmer (sau inclus în pachet)
 - Piulițe, șuruburi sau cleme (în funcție de sistemul tău de fixare)
 - Cheia tip „L” sau o șurubelniță (dacă este necesar)
 - Aparatoare mare – este necesara pentru montarea roților
-

Pașii de montare:

1. **Identifică locașul pentru roți**

– În partea de jos a motorului trimmerului (capătul opus mânerului), vei vedea un ax sau un suport lateral pe ambele părți.

2. **Montează roțile pe ax**

– Introdu axul sau bara rotundă prin orificiul central al fiecărei roți.
– Unele modele au cleme de tip *push-lock*, altele folosesc piulițe.

3. **Fixează roțile**

– Dacă ai piulițe, strânge-le cu mâna sau cu cheia tip „L” inclusă.
– Dacă ai cleme rapide, apasă până se blochează.

4. **Verifică stabilitatea**

– Asigură-te că roțile sunt bine fixate și nu se mișcă lateral.

Opțional: Reglarea poziției roților

- Unele modele permit reglarea **înălțimii** roților prin re poziționare pe ax.
- Alege poziția în funcție de înălțimea ierbii.

1. Încărcarea acumulatorului

1. Conectează încărcătorul la priza de perete.
2. Conectează mufa încărcătorului în acumulator.
3. Lasă la încărcat până când LED-ul devine verde (complet încărcat).



4. Montează acumulatorul în mânerul superior al trimmerului (glisează până face *click*).
-

2. Asamblarea și montarea lamelor

Ai 3 tipuri de accesorii pentru tăiere:

A. Lame metalice circulare (pentru crengi groase/ierburi dure)

- Fixează discul în zona frontală (șurub central).
- Strânge cu cheia tip „L” inclusă.

B. Lame plate din metal (pentru iarbă și buruieni)

- Se montează în mod similar, în funcție de dimensiunea zonei.

C. Lame din plastic sau cabluri (pentru zone sensibile / garduri)

- Introdu lamele în locașurile speciale (se fixează prin presare).
 - Ideale pentru tuns în jurul obstacolelor.
-

3. Ajustarea mânerului și înălțimii

- Trimmerul este telescopic. Trage sau împinge pentru a ajusta lungimea.
 - Mânerul auxiliar poate fi rotit și fixat în poziția dorită (pentru control mai bun).
-

4. Pornirea și utilizarea

1. Apasă butonul de siguranță (dacă există).
 2. Ține apăsat trăgaciul pentru pornire.
 3. Mergi încet, din lateral în lateral, menținând turația constantă.
 4. Nu forța – lasă trimmerul să taie în ritmul lui.
-



5. Curățare și întreținere

- Scoate acumulatorul înainte de curățare.
- Îndepărtează iarba și resturile după fiecare utilizare.
- Curăță lamele cu o perie uscată.
- Depozitează în loc uscat, ferit de praf și umezeală.

Sfaturi de siguranță

- Poartă mereu **ochelarii de protecție** și **mănușile** incluse.
- Nu folosi pe iarbă umedă sau în ploaie.
- Nu atinge lamele în mișcare.
- Ține departe de copii.