



Mini imprimanta termica portabila pentru telefon_RS487-1

Acesta este o **mini imprimantă termică portabilă**, utilizată pentru imprimarea rapidă a imaginilor, notițelor sau etichetelor fără cerneală, utilizând hârtie termică.

Instrucțiuni de utilizare

1. Încărcarea dispozitivului

- Conectați imprimanta la o sursă de alimentare prin cablul USB inclus.
- Lăsați-o să se încarce complet înainte de prima utilizare.

2. Instalarea rolei de hârtie

- Deschideți capacul imprimantei.
- Introduceți o rolă de **hârtie termică de 57 mm lățime**, asigurându-vă că partea imprimabilă este orientată corect.
- Închideți capacul și verificați dacă hârtia este poziționată corect.

3. Conectarea la telefon

- Descărcați aplicația dedicată (de obicei, aceasta este specificată în manualul imprimantei).
- Activați **Bluetooth-ul** pe telefon și împerecheați dispozitivul cu imprimanta.
- Selectați imaginea sau textul dorit și apăsați "Print".

4. Utilizare și întreținere

- Utilizați doar hârtie termică compatibilă.
- Curățați periodic capul de imprimare cu o lavetă moale și uscată.
- Păstrați hârtia imprimată departe de surse de căldură pentru a preveni decolorarea.



CUM SA UTILIZATI?



**1. Deschideti
capacul**



**2. Trageti
putin hartia**




**3. Inchideti
capacul**



**4. Accesati
magazinul
pentru a descarca
aplicatia**



**5. Porniti
butonul de
alimentare**



**6. Conectati
Bluetooth**



7. Imprimati



DIMENSIUNEA HARTIEI

Cu 10 role de hartie
Hartie de imprimare termica
Hartie de imprimare autoadeziva



Suport Diametru
maxim 30 inch



57 mm
Latime hartie

HARTIE COMPATIBILA



Autocolante



**Hartie termica
obisnuita**

