



Statie meteorologica, ceas multifunctional cu proiectie_ Cod produs: RS138

Acesta este un ceas cu proiectie și afișaj color multifuncțional. Dacă ai nevoie de instrucțiuni de utilizare pentru acest model, iată un ghid rapid:

Instrucțiuni de utilizare – Ceas cu proiectie și stație meteo

1. Alimentare

- Poate fi alimentat fie prin baterii (de obicei 2x AAA, neincluse), fie printr-un cablu USB.
- Conectează sursa de alimentare corespunzătoare.

2. Setarea orei

- Apasă și ține apăsat butonul „Mode” sau „Set” până când cifrele încep să clipească.
- Folosește butoanele „Up” și „Down” pentru a ajusta ora și minutele.
- Apasă „Mode” pentru a confirma.

3. Funcția de proiectie

- Activează proiectia prin apăsarea butonului dedicat.
- Dacă dorești să inversezi sau să reglezi unghiul proiectiei, rotește lentila proiectoare.
- Unele modele au și posibilitatea de a regla claritatea proiectiei.

4. Funcția de alarmă

- Apasă butonul „Alarm” și ține-l apăsat până când începe să clipească ora alarmei.
- Setează ora dorită cu „Up” și „Down”.
- Apasă „Alarm” din nou pentru a confirma.

5. Funcția de temperatură și umiditate

- Afișează temperatura și umiditatea ambientală pe ecran.
- Unele modele au și tendințe meteo bazate pe datele senzorilor.

6. Iluminare ecran



- Apasă butonul de iluminare pentru a activa afișajul color.
- Iluminarea poate fi permanentă dacă este alimentat prin cablu USB.

